Fresh TPC

Styrenhet med Touch display • Installationsmanual



Touch display

Inställning av tilluftstemperatur. Inställning av fläkthastighet. Fryskyddsindikator för värmeväxlare. Larm signaler. Ute-,från- och avlufts temperaturer. Inställningar och driftläge på displayen. Utanpåliggande montage. 13 meter kabel med färdiga kontakter.

<u>TPC menyfönster</u>



 Datum / tid Tilluftstemperatur Frysskydd värmeväxlare Temperatur Fläkthastighet Fläkthastighet (EC motor) Programmerade händelser 	1	Veckodag
3 Tilluftstemperatur 4 Frysskydd värmeväxlare 5 Temperatur 6 Fläkthastighet 7 Fläkthastighet (EC motor) 8 Programmerade händelser	2	Datum / tid
 Frysskydd värmeväxlare Temperatur Fläkthastighet Fläkthastighet (EC motor) Programmerade händelser 	3	Tilluftstemperatur
 Temperatur Fläkthastighet Fläkthastighet (EC motor) Programmerade händelser 	4	Frysskydd värmeväxlare
 Fläkthastighet Fläkthastighet (EC motor) Programmerade händelser 	5	Temperatur
7 Fläkthastighet (EC motor)8 Programmerade händelser	6	Fläkthastighet
8 Programmerade händelser	7	Fläkthastighet (EC motor)
	8	Programmerade händelser



12 23...

12 23---

(2:23~

Æ





Genom att trycka estatar aggregatet. I displayen visas knapparna för att ställa in tilluftstemperaturen och fläkthastighet. Efter att aggregatet har stängts av visas datum och tid i displayen, och estället för tillluftstemperatur och fläkthastighet.

Varning ! Genom att trycka att aggregatet har stoppats, kommer inte inställningar och inprogrammerade händelser starta. Vi rekommenderar dänför att undvika att aggregatet stängs av.



2-01

2-02

2-03

Inställning av fläkthastighet och tilluftstemperatur

Tryck FOWER för att starta.

Välj fläkthastighet genom att upprepade gånger trycka på FAN eller FAN eller

	MED	HIG	4
LOW			

Ställ in önskad tilluftstemperatur genom att trycka på

Inställning av fläkthastighet och tilluftstemperatur

(EC motor)

Tryck FOWER för att starta







Välj inställning av tilluftstemperatur eller fläkthastighet genom att trycka på EAN

Efter att symbo- °C len syns i displayen, använd **A V** för att ställa in önskad tillluftstemperatur.

Efter att symbolen % syns i displayen, använd **F** för att välja fläkthastighet.



nij

THE





THE hh:00 ΠĹ °C

ی ا ۵۵ hh

°n

٢



Programmering av händelse

Upp till fyra händelser per dag kan programmeras och lagras i TPC:s minneskort. Vid varie händelse välis önskad starttid, fläkthastighet och tilluftstemperatur. Händelser kan ändras eller tas bort manuellt.







Huvudmenv. Trvck PROG för att starta programmeringen



3-07

3-02

3-03

3-04

3-05

3-06









2-02ec

2-03ec



Använd välj veckodag för händelsen och trvck PROG





	L							
nvän	nd [▼]för	att	välja	starttid	(minuter)	och
yck [PRO	G						

Välj inställning av tilluftstemperatur eller fläkthastighet genom att trycka på

Efter att % symbolen syns i displayen, använd 🔺 💌 för att välja fläkthastighet.

Om n väljs stannar fläktarna och eftervärmningsbatteriet.

Efter att symbolen °C syns i displayen, använd 🔺 🔻 för att ställa in önskad tillluftstemperatur.



3-08

3-09

TUE







veckodag, repetera steg 3-03 till 3-08. Tryck POWER för att gå ur menyn.

Om fler händelser ska programmeras på samma

3-09ec 06:30



Menyfönster för programmering. Om programmering av händelser för nästa dag ska fortsätta, repetera steg 3-02 till 3-09.

Trvck POWER för att gå ur menyn.



Huvudmenv.

Ändring av programmering

Indikering III III III eller IIII svns i fönstrets övre högra hörn när aggregatet fungerar enligt programmeringen för händelsen.

(EC motorer)

för att komma in i menyn så att Trvck programmeringen kan ändras.



Ändring av programmering

Huvudmenv.

Indikering 🖬 🛛 📾 eller 🖾 syns i fönstrets övre högra hörn när aggregatet fungerar enligt programmeringen för händelsen.

Trvck för att komma in i menyn så att programmeringen kan ändras.

4-02

4-01



Använd För att välja vilken veckodag som

ska ändras och tryck

Fortsatt ändring av programmering är beskrivet I steg 3-02ec till 3-09ec.

för att ta bort alla programmeringar Tryck

5-01

för en dag.



Använd	 ∏för att välja vilken veckodag so	om
ska ändras	och tryck	

Fortsatt ändring av programmering är beskrivet I steg 3-02ec till 3-09ec.

RESET för att ta bort alla programmeringar Trvck

för en dag.

Visning av data från givare

Huvudmeny. Gå in I programmeringsmenyn genom att trycka PROG







22.8

JI 🌩



Givar meny. Tryck

Tryck för att visa data från olika givare.

Tryck för att gå ur menyn och återgå till programmeringsmenyn.

Message	Sonde
J1	Temp. givare för tilluft TJ
J2	Temp. givare för returvatten från vär- mebattereri TV
J3	Temp. givare för uteluft TL
J4	Temp.givare för frånluft TA
J5	Temp.givare för avluft TE
J6	Givare för relativ fuktighet i frånluf- ten DR

Felmeddelande

Om tiden blinkar i displayen efter återställning av strömförsörjningen till aggregatet, start av aggregatet eller återställande av kommunikationen mellan styrenheten och aggregatet behöver batteriet av typ CR2032, 3V bytas i styrenheten.



Felmeddelande. Information om upptäckt fel. Om ett fel från listan nedan upptäcks, stoppar aggregatet automatiskt.

Meddelande	Fel
NC	Styrenheten är inte kopplad till styrkortet
A1	Externt larm (brand larm)
A3	Filtermeddelande från tryckrelä
A4	Fläkthastigheten, överhettningss- kydd
A5	Frysskydd vattenbatteri
A7	Låg spänning
J1	Fel, tilluftsgivare
J2	Fel, givare för returvattnet (enbart om vattenburen eftervärme ins- tallerad)
J3	Fel, utomhusgivare
J4	Fel, frånluftsgivare
J5	Fel, avluftsgivare
J6	Fel, givare för relativ fuktighet i frånluften

12:00~

Informations indikering

Symbolen aggregatets frysskydd har kopplats in. Detta sker automatiskt. Gäller endast aggregat med plattvärmeväxlare.

5-03



Installation

- Installera modularkabeln mellan aggregate och styrpanel. Blå kopplinsplint är för styren-heten och modularkopplingen för aggregatet.
- 2. Öppna styrpanelen (Fig. A), dra kabeln ge-Opplia Styrpaneeri (Fig. B)
 Montera bottenplattan (Fig. B)
 Montera bottenplattan mot vägg (Fig. C)
 Anslut kabeln till styrpanelen.
 Sätt tillbaks styrpanelen mot bottenplattan

Tekniska data

Spänning [VDC]	1530
Data överföring	RS 485
Dimensioner (WxHxD) [mm]	104x93x17,5
Skydds klass	IP 30
Omgivningstemperatur [°C]	30
Relativ fuktighet [%]	max 90



Paketet innehåller

Styrpanel TPC1	st	
Kabel (13 m)1	st	
Batteri CR2032, 3 V1	st	
Teknisk beskrivning1	st	

Rätt till ändringar förbehålles.

Fig. B